## **LMD**

Lebensmittel/Dampf - EPDM - 6/18 bar - D - blau



## **SPEZIFIKATIONEN**

Anwendung	Zur Förderung von Dampf und Heißwasser zu Reinigungszwecken sowie von flüssigen Lebensmitteln wie Milch. Zur Anwendung in Molkereien, Schlachthöfen und in der Lebensmittelindustrie.					
Norm/Zulassung	BfR (vormals BgVV) XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 21 §177.2600).					
Temperaturbereich	-35°C / +164°C [Sattdampf], +100°C [Heißwasser].					
Sicherheitsfaktor	Dampf 10 : 1, Heißwasser 3 : 1					
Seele	EPDM, weiß, lebensmittelecht, reinigungsmittelbeständig, glatt.					
Einlage	Textil gewickelt.					
Decke	EPDM, blau, ozon- und witterungsbeständig, abriebfest, bedingt öl- und fettbeständig, Stoffimpressionen.					
Kennzeichnung	fortlaufendes Mylartape, weiße Schrift: "SEMPERIT (S) LMD Lebensmittel BfR XXI Kat.2 EPDM LEBENSMITTEL/DAMPF FOOD/STEAM food quality FDA PN 6 bar 164°C Dampf". SEMPERIT (S) LMD EPDM logo(glass and fork) logo(BfR) logo (FDA) Lebensmittel, Dampf / Food, Steam WP 6 bar 164° C Steam MADE IN EU/////					
Hinweis	Für die Anwendungen von Reinigungsmitteln beachten Sie bitte unsere separaten Informationen.					

## **TECHNISCHE DETAILS**

	<b>©</b>			<u></u>	2					
Artikelnummer	Innen -Ø		Wanddicke	Außen-Ø	Betriebsdruck (max.)		Einlagenzahl	Biegeradius (min.)	Gewicht ca.	Rollenlänge (max.)
	mm	Zoll	mm	mm	Sattdampf [bar]	Heißwasser [bar]		mm	kg/m	m
48245 1350	13,0	1/2	5,0	23,0	6	20	2	90	0,38	40
48245 1360	13,0	1/2	6,0	25,0	6	20	2	90	0,50	40
48245 1660	16,0	5/8	6,0	28,0	6	20	2	100	0,60	40
48245 1955	19,0	3/4	5,5	30,0	6	20	2	120	0,55	40
48245 1960	19,0	3/4	6,0	31,0	6	20	2	120	0,65	40
48245 2560	25,0	1	6,0	37,0	6	20	2	160	0,80	40
48245 2565	25,0	1	6,5	38,0	6	20	2	160	0,90	40
48245 2570	25,0	1	7,0	39,0	6	20	2	160	0,95	40
48245 3270	32,0		7,0	46,0	6	20	2	200	1,20	40

Achtung: Bitte beachten Sie, dass vor Benutzung unserer Produkte in Verbindung mit neuen bzw. nicht geprüften Medien oder für Anwendungen, die in der Produktinformation nicht ausdrücklich genannt werden, schriftliche Auskunft bei einem Fachhändler oder einem Semperit-Anwendungstechniker einzuholen ist. Alle Produkte müssen aus Sicherheitsgründen auf ihre Betriebssicherheit überprüft und im Falle von Beschädigung oder bei ungewöhnlich starken Abnutzungserscheinungen, insbesondere der Schlauchdecken, ausgetauscht werden. Sämtliche Produkte müssen laut allen unseren maßgeblichen Anweisungen sowie gemäß DIN 7716:1982 gelagert, verwendet und gewartet werden. Da wir unsere Produkte auch nach Veröffentlichung des Katalogs und/oder der einzelnen Datenblätter ständig weiterentwickeln und verbessern, sind unangekündigte Änderungen der in unserem Katalog sowie in den Datenblättern enthaltenen Informationen jederzeit möglich. Um sicherzugehen, dass Sie stets über die neuesten Produkt- und Sicherheitsinformationen verfügen, besuchen Sie bitte regelmäßig unsere Website (hoses.semperitgroup.com) oder setzen sich mit einem unserer Fachhändler oder einem Semperit-Anwendungstechniker in Verbindung. Für alle mit uns abgeschlossenen Verträge gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (abrufbar auf semperitgroup.com). Weitere wichtige allgemeine Informationen hinsichtlich

Versionsdatum: 14.12.2020 - V2 03.07.2024

Sortiment, Auswahl und sicherer Benutzung unserer Produkte, die ausnahmslos eingehalten werden müssen, finden Sie auf unsere Website (hoses.semperitgroup.com).

Wichtiger Hinweis: Unser Katalog sowie die einzelnen Datenblätter wurden mit äußerster Sorgfalt ausgearbeitet, um Ihnen sämtliche notwendige Informationen zur Verfügung zu stellen. Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf Stand der Technik, jahrelanger Erfahrung und intensiver Erprobung. Bei Produkten mit einem diesbezüglichen Hinweis bestätigen wir darüber hinaus auch die Erfüllung der Auflagen hinsichtlich Werkstoffbeständigkeit laut ISO TR 7620:2005(E). Es ist jedoch festzuhalten, dass die jeweiligen Lager-, Wartungs- und Einsatzbedingungen entscheidenden Einfluss auf die sichere Anwendung und Langlebigkeit der betreffenden Produkte besitzen. Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte, wie sie im Katalog oder in den einzelnen Datenblättern angegeben sind, setzt daher voraus, dass Sie alle Angaben und Einschränkungen in unseren schriftlichen Produktinformationen sowie die geltenden Gesetze und Normen, die Angaben zur Chemikalienbeständigkeit und unsere Reinigungsempfehlung strikt einhalten. Wir lehnen jedwede Haftung für Sicherheitsprobleme oder andere negative Folgen ab, die auf die Auswahl eines ungeeigneten Produkts, unsachgemäße Wartung oder falsche Handhabung (z.B. Quetschen, Reißen, Überdehnen oder Befüllen mit unzulässigen Medien) zurückzuführen sind. Die Nutzung unserer Produkte in Flug- oder anderen Luftfahrzeugen ist unter keinen Umständen gestattet. Die von uns in die USA gelieferten Produkte werden, sofern nicht anders angegeben, nach EN ISO 1307:2008 gefertigt. Unsere Produkte sind nicht für den Verkauf an die breite Öffentlichkeit bestimmt und erfüllen nicht die Bedingungen für eine "GS-Zertflizierung", sofern im Produktdatenblatt nicht anders angegeben.

Versionsdatum: 14.12.2020 - V2 03.07.2024