

SAPHIR

Vielzweck EPDM - 20 bar



SPEZIFIKATIONEN

Anwendung

Spezieller Vielzweckschlauch mit hoher Temperaturbeständigkeit und spezieller Deckenqualität, die sehr gute Abrasions-, Alterungs-, sowie Witterungseigenschaften aufweist.

Dieser Schlauch ist konstruiert für den Einsatz in Energieketten.

Geeignet zur Förderung von Luft und Wasser sowie von vielen chemischen Produkten in der Industrie und Landwirtschaft (vgl. unsere Beständigkeitsliste).

Merkmal

Hohe Wirtschaftlichkeit durch hoch abriebfeste, wetterbeständige Decke. (Abrieb lt. EN ISO 6945:2000, max 0,5g (100N)).

Die Textileinlagen gewährleisten eine sehr gute Knickstabilität.

Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch elektrisch leitende Schlauchkonstruktion. Widerstand $R < 10^6 \Omega$ [ermittelt nach EN ISO 8031:1997].

Temperaturbereich

-40°C / +100°C.

Sicherheitsfaktor

4 : 1

Seele

EPDM, schwarz, elektrisch leitfähig, glatt.

Einlage

Textil gekordelt.

Decke

NR/BR, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, abriebfest, glatt, 1 blauer Längsstreifen.

Kennzeichnung

fortlaufende Markierung, weiße Schrift: "SEMPERIT (S) SAPHIR PN 20 BAR DN +100°C MADE IN EU //////////////"

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer	Innen-Ø	Wanddicke	Außen-Ø	Betriebsdruck (max.)	Einlagenzahl	Biegeradius (min.)	Gewicht ca.	Rollenlänge (max.)
	mm	mm	mm	bar		mm	kg/m	m
68029 1035	10,0	3,5	17,0	20	2	60	0,19	50
68029 1340	13,0	4,0	21,0	20	2	78	0,27	50
68029 1945	19,0	4,5	28,0	20	2	115	0,44	50
68029 2550	25,0	5,0	35,0	20	2	150	0,61	50

Achtung: Bitte beachten Sie, dass vor Benutzung unserer Produkte in Verbindung mit neuen bzw. nicht geprüften Medien oder für Anwendungen, die in der Produktinformation nicht ausdrücklich genannt werden, schriftliche Auskunft bei einem Fachhändler oder einem Semperit-Anwendungstechniker einzuholen ist. Alle Produkte müssen aus Sicherheitsgründen auf ihre Betriebssicherheit überprüft und im Falle von Beschädigung oder bei ungewöhnlich starken Abnutzungserscheinungen, insbesondere der Schlauchdecken, ausgetauscht werden. Sämtliche Produkte müssen laut allen unseren maßgeblichen Anweisungen sowie gemäß DIN 7716:1982 gelagert, verwendet und gewartet werden. Da wir unsere Produkte auch nach Veröffentlichung des Katalogs und/oder der einzelnen Datenblätter ständig weiterentwickeln und verbessern, sind unangekündigte Änderungen der in unserem Katalog sowie in den Datenblättern enthaltenen Informationen jederzeit möglich. Um sicherzugehen, dass Sie stets über die neuesten Produkt- und Sicherheitsinformationen verfügen, besuchen Sie bitte regelmäßig unsere Website (hoses.semperitgroup.com) oder setzen sich mit einem unserer Fachhändler oder einem Semperit-Anwendungstechniker in Verbindung. Für alle mit uns abgeschlossenen Verträge gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (abrufbar.auf.semperitgroup.com). Weitere wichtige allgemeine Informationen hinsichtlich Sortiment, Auswahl und sicherer Benutzung unserer Produkte, die ausnahmslos eingehalten werden müssen, finden Sie auf unserer Website (hoses.semperitgroup.com).

Wichtiger Hinweis: Unser Katalog sowie die einzelnen Datenblätter wurden mit äußerster Sorgfalt ausgearbeitet, um Ihnen sämtliche notwendige Informationen zur Verfügung zu stellen. Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf Stand der Technik, jahrelanger Erfahrung und intensiver Erprobung. Bei Produkten mit einem diesbezüglichen Hinweis bestätigen wir darüber hinaus auch die Erfüllung der Auflagen hinsichtlich Werkstoffbeständigkeit laut ISO TR 7620:2005(E). Es ist jedoch festzuhalten, dass die jeweiligen Lager-, Wartungs- und Einsatzbedingungen entscheidenden Einfluss auf die sichere Anwendung und Langlebigkeit der betreffenden Produkte besitzen. Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte, wie sie im Katalog oder in den einzelnen Datenblättern angegeben sind, setzt daher voraus, dass Sie alle Angaben und Einschränkungen in unseren schriftlichen Produktinformationen sowie die geltenden Gesetze und Normen, die Angaben zur Chemikalienbeständigkeit und unsere Reinigungsempfehlung strikt einhalten. Wir lehnen

jedwede Haftung für Sicherheitsprobleme oder andere negative Folgen ab, die auf die Auswahl eines ungeeigneten Produkts, unsachgemäße Wartung oder falsche Handhabung (z.B. Quetschen, Reißen, Überdehnen oder Befüllen mit unzulässigen Medien) zurückzuführen sind. Die Nutzung unserer Produkte in Flug- oder anderen Luftfahrzeugen ist unter keinen Umständen gestattet. Die von uns in die USA gelieferten Produkte werden, sofern nicht anders angegeben, nach IRPM-IP2 gefertigt. Alle anderen Schläuche werden, wenn nicht anders angegeben, nach EN ISO 1307:2008 gefertigt. Unsere Produkte sind nicht für den Verkauf an die breite Öffentlichkeit bestimmt und erfüllen nicht die Bedingungen für eine "GS-Zertifizierung", sofern im Produktdatenblatt nicht anders angegeben.